




alphacool



Alphacool
ES RAM Water Cooler 8x Set



Safety instructions
Sicherheitshinweise
Avis de sécurité



Digital guide
Digitale Anleitung
Guide digital




EN Accessories

DE


Zubehör

FR


Accessoires




1x
ES RAM Cooler



16x
Copper sheet




16x
114x21x0,5mm
Pad



8x
114x21x1,5mm
Pad



1x
Plug tool



2x
G1/4 Plug



1x
RAM Tool



EN Compatible RAM DIMMs


DE

Kompatible RAM-DIMMs

FR

RAM DIMM compatibles





*Use pad D on the side of single-sided RAM sticks.

Use pad C on both sides of double-sided RAM sticks.

First remove the thinner protective film from the thermal pads!

*Auf der Seite von einseitigbesetzten RAM-Riegeln Pad D verwenden.

Bei beidseitigbesetzten RAM-Riegeln auf beiden Seiten Pad C verwenden.

Ziehen Sie zuerst die dünnere Schutzfolie von den Wärmeleitpads ab!

*Sur le côté des barres RAM occupées d'un côté, utiliser le pad D.


Utiliser le pad C des deux côtés des barres RAM occupées des deux côtés.

Retirez d'abord le film de protection plus fin des pads thermique!

EN Insert the sheets with the pads and memory into memory slots

DE Die Bleche mit den Pads und Speicher in Speicher-Slots stecken


FR Insérer les tôles avec les pads et la mémoire dans des slots de mémoire



EN Screw in screw plugs with the tool

DE Verschlusschrauben eindrehen

FR Visser les vis de fermeture avec l'outil



Depending on the space available, you can choose the side or front ports.

Je nach Platzangebot können Sie die seitlichen oder vorderen Anschlüsse wählen.

Selon l'espace disponible, vous pouvez choisir les connexions latérales ou frontales.

EN



Place cooler on the memory slots

DE

Kühler auf die Speicher-Slots setzen

FR

Placer le refroidisseur sur les slots de mémoire



EN

Disassembly RAM sticks: Pull out with the help of the tool


DE

Demontage RAM-Riegel: Mithilfe des Werkzeuges herausziehen


FR

Démontage les barres RAM: Retirer à l'aide de l'outil


1



2



3



Need help?



AlphaCool International GmbH
 Marienberger Str. 1
 D-38122 Braunschweig
 Germany

Support: +49 (0) 531 28874-0
 Fax: +49 (0) 531 28874 - 22
 E-Mail: info@alphacool.com
<https://www.alphacool.com>

We care!