




## INSTALLATION MANUAL

**A404T Series**

EN DE

## Components List






**EN**

- 1) Cooler
- 2) AMD Bracket
- 3) Bracket Screw
- 4) Nuts for AMD
- 5) Washer for AMD
- 6) Thermal Grease

**DE**

- 1) Kühler
- 2) AMD Halterung
- 3) Schrauben x 4
- 4) Spannmutter x 4
- 5) Unterlegscheiben x4
- 6) Wärmeleitpaste

## AM4/AM5





**[EN]**

Remove the plastic retention and keep the original backplate.  
Put the washer on to secure the backplate.  
Secure the bracket to the cooler.

**[DE]**

Entfernen Sie den originalen AMD-Kunststoff-Halterahmen, aber behalten Sie die Backplate.  
Setzen Sie die Unterlegscheibe auf, um die Backplate zu sichern.  
Befestigen Sie die AMD-Halterung am Kühler.

## AM4/AM5



**[EN]**

Apply a thin layer of thermal grease.


Insert the screws from the back of the mainboard and secure the cooler firmly.

**[DE]**

Tragen Sie gleichmäßig eine dünne Schicht Wärmeleitpaste auf den Prozessor auf.

Fixieren Sie anschließend den Kühlkörper.

## CABLE CONNECTION



**[EN]**

Connect the fan header to “CPU\_FAN” header on the mainboard.

**[DE]**

Schließen Sie das Lüfterkabel an den entsprechenden Anschluss des Mainboards an.



**XILENCE GmbH**  
Lavesstraße 4  
31137 Hildesheim  
Germany  
[www.xilence.net](http://www.xilence.net)  
[info@xilence.de](mailto:info@xilence.de)



ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE  
À SÉPARER ET À DÉPOSER  
DANS LE BAC DE TRI

